


### Ostatní příslušenství



Popis	Obj. č.	Balení
<b>1</b> 2 rychloupínací páky pro přestavení pravitka	<b>0 072 152</b>	1 sada
<b>2</b> Sada pevných dorazů	<b>0 072 151</b>	1 sada
<b>3</b> Kynný doraz, lze použít vpravo i vlevo	<b>0 061 285</b>	1 ks
<b>4</b> Sklopný doraz pravý	<b>0 061 351</b>	1 ks
<b>5</b> Sklopný doraz levý	<b>0 061 353</b>	1 ks
<b>6</b> Souprava dorazů Maxi Stop	<b>0 051 502</b>	1 ks

### Příslušenství



Popis	Obj. č.	Balení
<b>1</b> Lisovací třmen pro BlueMax Mini typ 3	<b>0 070 032</b>	1 ks
<b>2</b> Pneumatické přitlačné patky pro BlueMax Mini typ 3	<b>0 072 146</b>	1 ks
<b>3</b> Podpěra prodloužení pravitka pro BlueMax Mini typ 3	<b>0 072 150</b>	1 ks
<b>4</b> Prodloužení pravitka se stupnicí, 2000 mm, pro BlueMax Mini	<b>0 061 268</b>	1 ks
<b>5</b> Prodloužení pravitka se stupnicí, 1500 mm, pro BlueMax Mini	<b>0 061 266</b>	1 ks