


4 ÚCHYTKY A VĚŠÁKY


VĚŠÁKY

↑ OBSAH

ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN NIKL	SATIN CHROM	CHROM	MOSAZ	ČERNÁ
37	90	78	35621	35622	35623	35624	35625



ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN NIKL	SATIN CHROM	CHROM	MOSAZ	ČERNÁ
20	36	43	35571	35572	35573	35574	35575



ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN NIKL	SATIN CHROM	CHROM	MOSAZ	ČERNÁ
59	30	29,5	35611	35612	35613	35614	35615

