



# 4 ÚCHYTKY A VĚŠÁKY

## ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	ROZMĚRY ZAHLOUBENÍ (FRÉZOVÁNÍ)	SATIN NIKL	SATIN CHROM	CHROM
-	40	40	12	35 × 35 × 10	<b>35531</b>	<b>35532</b>	<b>35533</b>
-	50	50	12	42 × 42 × 10	<b>35541</b>	<b>35542</b>	<b>35543</b>



ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	ROZMĚRY ZAHLOUBENÍ (FRÉZOVÁNÍ)	STŘÍBRNÁ
64	69	69	15	63,2 × 63,2 × 13	<b>77823</b>



ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	ROZMĚRY ZAHLOUBENÍ (FRÉZOVÁNÍ)	BROUŠENÝ NIKL	SATIN CHROM
-	51	51	15	46 × 46 × 10,2	<b>37261</b>	<b>37262</b>

